



L'ASSTSAS présente de nouveaux équipements susceptibles d'améliorer la SST, mais ne formule aucune recommandation d'achat. Faites-en l'essai et évaluez-les en fonction de vos besoins.

Quand il manque quelques centimètres aux portes !

Les portes sont-elles trop étroites pour laisser passer une civière ou un fauteuil ?
Finalement, il manque seulement 2 à 5 cm pour permettre le passage des différents équipements ?

Voici des charnières qui offrent une solution pour élargir un peu l'espace libre, sans qu'il soit nécessaire d'agrandir le cadre ni de changer la porte. Il s'agit de remplacer la charnière existante par un modèle à retrait.

Avec une porte standard, ces nouvelles charnières dégagent un espace équivalant à la largeur de la porte, soit 4,5 cm. Trois charnières de 11,5 cm sont requises pour une porte à intérieur vide, comme celle de 76 cm que l'on retrouve en général dans les maisons. Pour une porte institutionnelle, généralement pleine, plus large et plus lourde (ex. : 107 cm), la charnière doit faire la hauteur complète de la porte 217 cm. ■

INFORMATIONS

Dor Docteur
514 631-3130 - 1 800 663-3130
doordocor.com

COÛTS

11,5 cm : 50 \$
217 cm : 350 \$

